使 用 上 の 注 意 事 項

＜使用上の注意事項＞

- 本製品はＤＣ12Ｖ車両用プラグ専用の製品です。
- 使用しなくても定期的にＡＣ100Ｖ又はソーラーパネルで補充電してください。
  （目安は３ヶ月～４ヶ月に１回以上、補充電してください。）
  補充電を行いませんとバッテリーが過放電状態に陥り使用できなくなる可能性があります。
- 表示灯はランプ内に赤と青のＬＥＤランプを同所に配列されています。角度により赤が強く見えたり青が強く見えたりします。
  また、充電時は両方が点灯しているように見えますのでご注意ください。
- 充電が完了しましたら、ＡＣ100Ｖまたはソーラーパネルのプラグを本体から外してください。
- ＬＥＤランプは直流専用です。家庭用のソケットには接続しないでください。
  家庭用ソケットに接続しますと、ＬＥＤランプが破損します。
- ＬＥＤランプと本体内臓バッテリーは消耗品です。使用頻度や年数が経つにつれ使用時間が短くなります。電池は２～３年で寿命*1が来ますので交換が必要です。(30%使用で 1,700 サイクル使用可能)
  （電池交換の際は、下記までご連絡ください。（保障期間外は有料になります））
  （*1：寿命は保管場所の気温、使用方法等により違います）
- 本製品を分解しないでください。
- 屋外で保管しないでください。
- 雨天時の使用は本体が濡れないように注意してください。
- 小さな子供に扱わせないでください。（大人同伴のこと）
- 本体のスイッチをＯＮにしても、付属ランプや家庭用電化製品が使用できない場合は、FUSE（ヒューズ）が切れている場合があります。FUSE ソケットを回して外し、付属の FUSE と交換してください。
- ソケット類は奥までしっかり差し込んでください。
- 車用インバーターの定格出力以上は使用できませんので、W（ワット）数をご確認ください。
- 車用インバーターは社外品ですので、添付の車用インバーターの説明書を、よく読んでください。

＜ソーラーパネル＞

- ソーラーパネルの表面部は、清潔に保ってください。
  （葉っぱ等、付着した場合は、取り除いてください。）
- ソーラーパネルの接続プラグは、奥までしっかり差し込んだ後に、ネジ式止め金具を回し締めてください。

【お問い合わせ】
Re+ リプラス
株式会社リプラス
TEL：076-214-8471　FAX：076-214-8472
http//www.replus-battery.jp