

使用上の注意事項



<使用上の注意事項>

- ・ 本製品はDC12V車両用プラグ専用の製品です。
- ・ 使用しなくても定期的にAC100V又はソーラーパネルで充電してください。
(目安は3ヶ月～4ヶ月に1回以上、充電してください。)
- ・ 表示灯はランプ内に赤と青のLEDランプを同所に配列されています。角度により赤が強く見えたり青が強く見えたりします。
また、充電時は両方が点灯しているように見えますのでご注意ください。
- ・ 充電が完了しましたら、AC100Vまたはソーラーパネルのプラグを本体から外してください。
- ・ LEDランプは直流専用ですので家庭用のソケットには接続しないでください。
家庭用ソケットに接続しますと、LEDランプが破損します。
- ・ LEDランプと本体内臓バッテリーは消耗品です。使用頻度や年数が経つにつれ使用時間が短くなります。電池は2～3年で寿命*¹が来ますので交換が必要です。(30%使用で1,700サイクル使用可能)

(電池交換の際は、下記までご連絡ください。)

(*¹ : 寿命は保管場所の気温、使用方法等により異なります)

- ・ 本製品を分解しないでください。
- ・ 屋外で保管しないでください。
- ・ 雨天時の使用は本体が濡れないように注意してください。
- ・ 小さな子供に扱わせないでください。(大人同伴のこと)
- ・ 本体のスイッチをONにしても、付属ランプや家庭用電化製品が使用できない場合は、FUSE(ヒューズ)が切れている場合があります。FUSEソケットを回して外し、付属のFUSEと交換してください。
- ・ ソケット類は奥までしっかり差し込んでください。
- ・ 車用インバーターの定格出力以上は使用できませんので、W(ワット)数をご確認ください。
- ・ 車用インバーターは社外品ですので、添付の車用インバーターの説明書を、よく読んでください。

<ソーラーパネル>

- ・ ソーラーパネルの表面部は、清潔に保ってください。
(葉っぱ等、付着した場合は、取り除いてください。)
- ・ ソーラーパネルの接続プラグは、奥までしっかり差し込んだ後に、ネジ式止め金具を回し締めてください。

【お問い合わせ】



株式会社リプラス

〒920-0211 石川県金沢市湊2-120-15

TEL : 076-214-8471 FAX : 076-214-8472

<http://www.replus-battery.jp>